


Das Wichtigste für Deine Schicht, und wo Du es findest.

Einen Stillstandsgrund wählen

ENLYZE erkennt Stillstände automatisch und markiert sie als „Grund fehlt“. Den Grund zu wählen ist manuell, und die eine Sache, die Du in jeder Schicht machst.


1 Markierten Stopp finden

Auf Home den markierten Stopp in der Production Overview finden.




2 Grund wählen

Öffnen und einen Grund aus dem Stillstandskatalog der Maschine wählen.



3 Zeiten korrigieren

Start- und Endzeit korrigieren, falls die erkannten Grenzen nicht stimmen, dann speichern.




Der Katalog enthält nur Gründe, die ein Admin angelegt hat. Fehlt der, den Du brauchst, sag ihnen Bescheid.

Spezifikation prüfen mit dem Co-Pilot

Öffne Co-Pilot in der Seitenleiste und wähl Deine Linie. Er vergleicht die Sollwerte aus dem Setup Sheet mit den Live-Werten: **rot** markiert einen Parameter außerhalb der Toleranz, **grün** ist in der Spezifikation.

Der schnellste Weg zu prüfen, ob alles passt, gerade nach einem Wechsel.

Braucht ein konfiguriertes Setup Sheet für das Produkt. „Setup Sheet nicht konfiguriert“ ist eine Admin-Aufgabe.



Scan für die ganze Anleitung

Mehr Details zu allem, was Du in ENLYZE tun kannst.